FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando. El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto. Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.



	O
	MUTE
	MENU
	EXIT
	1/2/3/4/5
	6/7/8/9/0
	TXT
	VOL+
	VOL -
	CH+
	CH -
	UP
	DOWN
	LEFT
	RIGHT
	OK
	RECALL
	TV / RADIO
	INFO
	EPG
	FAV
	RED / USB
G	REEN / SUBTITLE
	YELLOW
Ī	BLUE / AUDIO

SKIP NEXT
SKIP PREV
PAUSE
STOP
REC
REW
PLAY
FWD

POWER, MUTE, MENU, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0TXT, VOL+, VOL, CH+, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, RECALL, BACK, TV / RADIO, TV/DTV, INFO, EPG, FAV, ROJO / USB, ROJO, VERDE / SUBTITLE, VERDE, AMARILLO, AZUL / AUDIO, AZUL, SKIP NEXT, SKIP PREV, PAUSE, STOP, REC, REW, PLAY, FWD, .