

FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.

El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.

Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra en www.mandos.tv



SYS. CONTROL POWER
MUTING
MENU
EXIT / RETURN
TV / VIDEO
TV VOL+
TV VOL -
CH+
CH -
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
ENTER / EXECUTE
TV

INPUT SELECT
MASTER VOL+
MASTER VOL -
S. WOOFER+
S. WOOFER -
BASS+
BASS -
TREBLE -
TREBLE+

[illegible]

Listado de botones del mando:

SYS CONTROL POWER, POWER, MUTING, MUTE, MENU, EXIT / RETURN, EXIT, TV / VIDEO, TV VOL+, VOL+, TV VOL, VOL, CH+, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, ENTER / EXECUTE, TV/DTV, INPUT SELECT, / SCE, MASTER VOL+, VOL+, MASTER VOL, VOL, S WOOFER+, S WOOFER, BASS+, BASS, TREBLE, TREBLE+, WOOFER MODE, .

Mas información sobre este mando en:<https://www.mandos.tv/>

Puede contactar con Mandos.TV de la siguiente manera:

- Teléfono 693057875
- Whatsapp 693057875
- Email soporte@mandos.tv
- Formulario de contacto: Contacto Mandos.TV