

FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.

El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.

Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.



POWER
MENU

1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
SOURCE
LIST
DVD MENU
ZOOM
SETUP
TXT / REPEAT
VOL+
VOL -
CH+
CH -
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
OK
SLEEP
DTV / RADIO
TITLE

EPG
FAV
ASPECT
FREEZE / A - B
RED / PROGRAM
GREEN / GOTO
YELLOW / ANGLE
BLUE / D. DIS
AUDIO
P. MODE
S. MODE
LANGUAGE
SUBTITLE
SKIP NEXT
SKIP PREV
PAGE UP
PAGE DOWN
TITLE
EJECT
STOP
REW
PLAY / PAUSE
FWD

POWER, MUTE, MENU, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0SOURCE, / SOURCE, LIST, DVD MENU, ZOOM, SETARRIBA, TXT / REPEAT, VOL+, VOL, CH+, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, BACK, SLEEP, DTV / RADIO, TV/DTV, TITLE, INFO, EPG, FAV, ASPECT, / NET TV, FREEZE / A, / SMART, ROJO / PROGRAM, ROJO, VERDE / GOTO, VERDE, AMARILLO / ANGLE, AMARILLO, AZUL / D DIS, AZUL, AUDIO, P MODE, S MODE, LANGUAGE, SUBTITLE, SKIP NEXT, SKIP PREV, PAGE ARRIBA, PAGE ABAJO, EJECT, STOP, REW, PLAY / PAUSE, FWD, .