

# FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.

El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.

Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.



POWER
MUTE
MENU
INDEX / AB
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
TV / AV
-/-- / +10
LAG / AUDIO
SIZE / ZOOM
SUBPAGE
TXT
VOL+
VOL -
CH+
CH -
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
ENTER
↻
SLEEP
TV/RADIO / PRORAM
INFO

EPG / DVD MENU
EDIT
STILL / REPEAT
HOLD
RED / TITLE
GREEN / GOTO
YELLOW / DVD MENU
BLUE / EJECT
NICAM
P. MODE
S. MODE
ANGLE / INTRO
SUBTITLE
SKIP NEXT
SKIP PREV
FAV -
FAV+
SLOW
STOP
REW
PLAY / PAUSE
FWD

POWER, MUTE, MENU, INDEX / AB, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0TV / AV, / SOURCE, / +1, LAG / AUDIO, SIZE / ZOOM, SUBPAGE, TXT, VOL+, VOL, CH+, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, ENTER, BACK, SLEEP, TV/RADIO / PRORAM, TV/DTV, INFO, EPG / DVD MENU, EPG, EDIT, FAV, STILL / REPEAT, HOLD, / SMART, ROJO / TITLE, ROJO, VERDE / GOTO, VERDE, AMARILLO / DVD MENU, AMARILLO, AZUL / EJECT, AZUL, NICAM, P MODE, S MODE, ANGLE / INTRO, SUBTITLE, SKIP NEXT, SKIP PREV, FAV, FAV+, SHIT+DERECHA, SLOW, STOP, REW, PLAY / PAUSE, FWD, .