

FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
 El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
 Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.



MENU
EXIT
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
SAT
GOTO
SUB
VOL+
VOL -
PAGE+
PAGE -
UP / CH+
DOWN / CH -
LEFT / VOL -
RIGHT / VOL+
OK
RECALL
TIMESHIFT
TV / RADIO
INFO
EPG
FAV
RED / GOTO

GREEN / LIST
YELLOW / TIMER
BLUE / TTX
AUDIO
SKIP NEXT
SKIP PREV
PAUSE
STOP
REC
REW
PLAY
FWD

POWER, MUTE, MENU, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0SAT, / SOURCE, GOTO, SUB, VOL+, VOL, PAGE+, PAGE, ARRIBA / CH+, ABAJO / CH, ABAJO, IZQUIERDA / VOL, IZQUIERDA, DERECHA / VOL+, DERECHA, RECALL, BACK, TIMESHIFT, SLEEP, TV / RADIO, TV/DTV, INFO, EPG, FAV, ROJO / GOTO, ROJO, VERDE / LIST, VERDE, AMARILLO / TIMER, AMARILLO, AZUL / TTX, AZUL, AUDIO, SKIP NEXT, SKIP PREV, PAUSE, STOP, REC, REW, PLAY, FWD, .