

FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra en www.mandos.tv



harman/kardon

POWER ON	PLAY
MUTE	FWD
DISC MENU	POWER OFF
CLEAR	PIP AUDIO
1/2/3/4/5	PIP
6/7/8/9/0	REPEAT
ANGLE	A – B
FIND	RED / A
STATUS	GREEN / B
SETUP	YELLOW / C
SUBTITLE	BLUE / D
SKIP NEXT	
SKIP PREV	
UP	
DOWN	
LEFT	
RIGHT	
ENTER	
/ RETURN	
DIMMER	
POPUP / TITLE MENU	
OPEN / CLOSE	
PAUSE	
STOP	
REW	

Listado de botones del mando:
POWER ON, POWER, MUTE, DISC MENU, MENU, CLEAR, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0ANGLE, FIND, STATUS, SETARRIBA, SUBTITLE, SKIP NEXT, SKIP PREV, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, ENTER, / RETURN, BACK, DIMMER, INFO, POPARRIBA / TITLE MENU, EPG, OPEN / CLOSE, / NET TV, PAUSE, STOP, / SMART, REW, VERDE, PLAY, AMARILLO, FWD, AZUL, POWER OFF, PIP AUDIO, PIP, REPEAT, SLEEP, ROJO / A, ROJO, VERDE / B, AMARILLO / C, AZUL / D, .

Mas información sobre este mando en:<https://www.mandos.tv/>
Puede contactar con Mandos.TV de la siguiente manera:
- Teléfono 693057875
- Whatsapp 693057875
- Email soporte@mandos.tv
- Formulario de contacto: Contacto Mandos.TV