

FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.

El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.

Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.



POWER
MUTE
ENU
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
+10
DISPLAY
LEVEL
VOLUME+
VOLUME -
SKIP NEXT
SKIP PREV
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
ENTER
RETURN
SLEEP
TITLE
★
PAUSE
STOP
REW
PLAY

FWD
STANDBY
AUDIO SEL
CD
DTV / CBL
DVD
DVR
MD / CDR
MULTI CH IN
TUNER
V – AUX
USB
SCENE 1
SCENE 2
SCENE 3
SCENE 4
ENT

POWER, MUTE, ENU, MENU, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0+1, DISPLAY, LEVEL, VOLUME+, VOL+, VOLUME, VOL, SKIP NEXT, SKIP PREV, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, ENTER, RETURN, BACK, SLEEP, TITLE, INFO, FAV, PAUSE, STOP, / SMART, REW, VERDE, PLAY, AMARILLO, FWD, AZUL, STANDBY, AUDIO SEL, DTV / CBL, DVD, DVR, MD / CDR, MULTI CH IN, TUNER, AUX, USB, SCENE 1, SHIFT, SCENE 2, SCENE 3, SCENE 4, ENT, .