

FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.

El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.

Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.



/ MENU
EXIT
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
HDMI
/ REC LIST
/ FILM
/ GOTO
RATIO
/ PHOTO
VOL+
VOL -
CH+
CH -
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
OK
/ BACK
/ SLEEP
TV / RADIO
INFO

GUIDE / EPG
FAV
RED / SUBT
GREEN / LANG
YELLOW
BLUE / TXT
/ MUSIC
USB
SKIP NEXT
SKIP PREV
PAGE UP
PAGE DOWN
SOS
/ JUMP
/ MARK
EJECT
STOP
REC
REW
PLAY / PAUSE
FWD

POWER, MUTE, / MENU, MENU, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0HDMI, / SOURCE, / REC LIST, / FILM, / GOTO, RATIO, / PHOTO, VOL+, VOL, CH+, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, / BACK, BACK, / SLEEP, SLEEP, TV / RADIO, TV/DTV, INFO, GUIDE / EPG, EPG, FAV, ROJO / SUBT, ROJO, VERDE / LANG, VERDE, AMARILLO, AZUL / TXT, AZUL, / MUSIC, USB, SKIP NEXT, SKIP PREV, PAGE ARRIBA, PAGE ABAJO, SOS, / JUMP, / MARK, EJECT, STOP, REC, REW, PLAY / PAUSE, FWD, .