FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando. El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto. Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra en www.mandos.tv



W School IV Co.	
POWER	
AUDIO	
MENU / PLAY LIS	T
MANUAL SKIP	ł
1/2/3/4/5	
6/7/8/9/0	
INPUT SEL / CANCE	L
+10	
QUICK OSD	
PLAY MODE / REC MOD	E
FUNCTIONS / JET RE	w
DVD-RAM COPYN	G
SKIP NEXT	
SKIP PREV	
UP	
DOWN	
LEFT	
RIGHT	
ENTER	
RETURN / RESE	т
TIMER / SETUR	,
VHS/DVD SELEC	т
VHS/DVD STATU	ıs
DIR. NAV. / TOP MEN	_
PAUSE / STEP	

STOP
REC
REW
PLAY
FWD
CH/TRK/V-LOCK+
CH/TRK/V-LOCK
QUICK REPLAY

Listado de botones del mando:

POWER, AUDIO, MUTE, MENU / PLAY LIST, MENU, MANUAL SKIP, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 01NPUT SEL / CANCEL, / SCE, QUICK OSD, PLAY MODE / REC MODE, FUNCTIONS / JET REW, DVD, RAM COPYNG, SKIP NEXT, SKIP PREV, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, ENTER, RETURN / RESET, BACK, TIMER / SETARRIBA, SLEEP, VHS/DVD SELECT, TV/DTV, VHS/DVD STATUS, INFO, DIR NAV, / TOP MENU, FAV, PAUSE / STEP, STOP, / SMART, REC, ROJO, REW, VERDE, PLAY, AMARILLO, FWD, AZUL, CH/TRK/V, LOCK+, LOCK, QUICK REPLAY, .

Mas información sobre este mando en:https://www.mandos.tv/ Puede contactar con Mandos.TV de la sigueinte manera:

- Teléfono 693057875
- Whatsapp 693057875
- Email soporte@mandos.tv
- Formulario de contacto: Contacto Mandos.TV