

FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.

El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.

Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.



/ MENU
/ EXIT
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
/ SOURCE
CH. LIST
i / DISPLAY
/ HOLD
/ SUBPAGE
/ TTX
VOL+
VOL -
CH+
CH -
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
OK
SLEEP
TV / RD
/ INDEX

EPG
FAV
/ ASPECT
RED
GREEN
YELLOW
BLUE
NICAM
/ CANCEL
/ REVEAL
/ SIZE
/ P. MODE
SUBTITLE
SKIP NEXT
SKIP PREV
TIMESHIFT
/ S. MODE
STOP
RECORD
REW
PLAY / PAUSE
FWD

POWER, MUTE, / MENU, MENU, / EXIT, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0 / SOURCE, / SOURCE, CH LIST, i / DISPLAY, / HOLD, / SUBPAGE, / TTX, VOL+, VOL, CH+, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, BACK, SLEEP, SLEEP, TV / RD, TV/DTV, / INDEX, INFO, EPG, FAV, / ASPECT, / NET TV, ROJO, VERDE, AMARILLO, AZUL, NICAM, / CANCEL, / REVEAL, / SIZE, / P MODE, SUBTITLE, SKIP NEXT, SKIP PREV, TIMESHIFT, / S MODE, STOP, RECORD, REW, PLAY / PAUSE, FWD, .