

FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
 El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
 Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.



MENU
AUX
BLUETOOTH
CD
iPod
RADIO
USB
ALARM
DISPLAY
VOLUME+
VOLUME -
SKIP NEXT
SKIP PREV
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
ENTER
SNOOZE / SLEEP
MEMORY
STOP

<< TUNING
PLAY / PAUSE
TUNING >>
PRESET >
< PRESET
FOLDER+
FOLDER -
EQ LOW
EQ HIGH
EQ MID

POWER, MUTE, MENU, AUX, AZULTOOTH, iPod, RADIO, USB, ALARM, DISPLAY, VOLUME+, VOL+, VOLUME, VOL, SKIP NEXT, SKIP PREV, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, ENTER, BACK, SNOOZE / SLEEP, SLEEP, TV/DTV, MEMORY, EPG, STOP, / SMART, TUNING, VERDE, PLAY / PAUSE, AMARILLO, TUNING x, AZUL, PRESET x, PRESET, FOLDER+, FOLDER, EQ LOW, EQ HIGH, EQ MID, .