

FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.

El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.

Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.



MENU
CLEAR
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
USB
VIDEO
OSD
GOTO
SETUP
SUB - T
VOL+
VOL -
SKIP NEXT
SKIP PREV
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
ENTER
/ RETURN
STEP
L / R
TITLE

PROG
MARK
EJECT
STOP
REW
PLAY / PAUSE
FWD
AUDIO
DEFAULT
ZOOM
ANGLE
REPEAT
SLOW

POWER, MUTE, MENU, CLEAR, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0USB, / SOURCE, VIDEO, OSD, GOTO, SETARRIBA, SUB, VOL+, VOL, SKIP NEXT, SKIP PREV, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, ENTER, / RETURN, BACK, STEP, SLEEP, L / R, TV/DTV, TITLE, INFO, PROG, EPG, MARK, FAV, EJECT, / NET TV, STOP, / SMART, REW, VERDE, PLAY / PAUSE, AMARILLO, FWD, AZUL, AUDIO, DEFAULT, ZOOM, ANGLE, REPEAT, SLOW, .