

FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.

El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.

Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.



LCD MENU
EXIT
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
AV / INPUT
-/--
/ ANGLE / GOTO
SIZE
INDEX
TEXT
VOL+/-
P+/-
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
OK
SUBPAGE
PC AUTO
TITLE
EPG
FAV

HOLD
RED / PROG
GREEN / INTRO
YELLOW / REPEAT
BLUE / A - B
AUDIO / INFO
D. MENU
REVEAL
SMODE
PMODE
SUBTITLE / ZOOM
SKIP NEXT
SKIP PREV
FAV+
FAV -
STEP
D. DISP
LANG
EJECT
PAUSE
STOP
REC
REW
PLAY/PAUSE
FWD

POWER, MUTE, LCD MENU, MENU, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0AV / INPUT, / SOURCE, / ANGLE / GOTO, SIZE, INDEX, TEXT, VOL+/, P+/, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, BACK, SUBPAGE, SLEEP, PC AUTO, TV/DTV, TITLE, INFO, EPG, FAV, HOLD, / SMART, ROJO / PROG, ROJO, VERDE / INTRO, VERDE, AMARILLO / REPEAT, AMARILLO, AZUL / A, AZUL, AUDIO / INFO, D MENU, REVEAL, SMODE, PMODE, SUBTITLE / ZOOM, SKIP NEXT, SKIP PREV, FAV+, FAV, STEP, D DISP, LANG, EJECT, PAUSE, STOP, REC, REW, PLAY/PAUSE, FWD, .