

# FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.

El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.

Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.



POWER
MUTE
🏠 / HOME
CLEAR / MEMORY
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
FUNCTION
LIST / MENU
EQ
TEST TONE
LEVEL AV SYNC
SUBTITLE
VOLUME+
VOLUME -
SKIP NEXT
SKIP PREV
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
OK
🎧 / BACK
TIME SHIFT
MONO / STEREO
INFO

GUIDE
FAV
PAUSE / STEP
STOP
REC
REW
PLAY
FWD
AMP POWER
🔊 / AUDIO
PTY
RED
DVD
HDD
AV
TV/DVD
TUNE+
TUNE -
PRESET PREV
PRESET NEXT
REPEAT
DRC
TITLE
VSM
✓ / MARKER

POWER, MUTE, / HOME, MENU, CLEAR / MEMORY, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 0/6/7/8/9/, 0/FUNCTION, / SOURCE, LIST / MENU, TEST TONE, LEVEL AV SYNC, SUBTITLE, VOLUME+, VOL+, VOLUME, VOL, SKIP NEXT, SKIP PREV, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, / BACK, BACK, TIME SHIFT, SLEEP, MONO / STEREO, TV/DTV, INFO, GUIDE, EPG, FAV, PAUSE / STEP, STOP, / SMART, REC, ROJO, REW, VERDE, PLAY, AMARILLO, FWD, AZUL, AMP POWER, / AUDIO, PTY, DVD, HDD, TV/DVD, TUNE+, SHIFT, + P+, TUNE, PRESET PREV, PRESET NEXT, REPEAT, DRC, TITLE, VSM, / MARKER, .