

FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.

El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.

Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra en www.mandos.tv



CLEAR
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
>10
CONTINUE
LINE OUT LEVEL+
LINE OUT LEVEL -
SKIP NEXT
SKIP PREV
DISC SKIP
PROGRAM
SHUFFLE
PAUSE
STOP
REW
PLAY
FWD
DISC 1
DISC 2
DISC 3
DISC 4
DISC 5

[illegible]

Listado de botones del mando:

CLEAR, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9, 06/7/8/9/, CONTINUE, LINE OUT LEVEL+, VOL+, LINE OUT LEVEL, VOL, SKIP NEXT, SKIP
PREV, DISC SKIP, TV/DTV, PROGRAM, EPG, SHUFFLE, FAV, PAUSE, STOP, / SMART, REW, VERDE, PLAY, AMARILLO, FWD,
AZUL, DISC 1, DISC 2, DISC 3, DISC 4, DISC 5, .

Mas información sobre este mando en:<https://www.mandos.tv/>

Puede contactar con Mandos.TV de la siguiente manera:

- Teléfono 693057875
- Whatsapp 693057875
- Email soporte@mandos.tv
- Formulario de contacto: Contacto Mandos.TV