

FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.

El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.

Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.



MUTING
TOP MNUE / DECK 1-2
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
>10 / -/--
DISPLAY
VOL+
VOL -
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
ENTER
SFC
STEREO
TEST
SURROUND
DIRECT TUN. /DISC ENTER
CD
DVD
TAPE
TUNER
TV
VCR

LEVEL+
LEVEL -
LEVEL

POWER, MUTING, MUTE, TOP MNUE / DECK 1, MENU, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 10 /, DISPLAY, VOL+, VOL-, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, ENTER, SFC, SLEEP, STEREO, TV/DTV, TEST, INFO, SURROUND, EPG, DIRECT TUN /DISC ENTER, FAV, DVD, TAPE, TUNER, VCR, LEVEL+, LEVEL-, LEVEL, .