

FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.

El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.

Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.



/ MENU
/ EXIT
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
SOURCE
E - SHARE
/ SCREENSHOT
/ ASPECT
/ SETTINGS
SUB.TCC
VOL+
VOL -
CH+
CH -
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
OK
/ SLEEP
TV/RADIO
INFO

EPG
FAV
NFX
YOUTUBE
/ HOME
RED
GREEN
YELLOW
BLUE
AUDIO / MTS
/ MEDIA
P.MODE
S.MODE
SKIP NEXT / REVEAL
SKIP PREV / INDEX
REPEAT
T.SHIFT
FREEZE
STOP / SIZE
REC
REW / HOLD
PLAY/PAUSE / TEXT
FWD / SUBPAGE

POWER, MUTE, / MENU, MENU, / EXIT, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0SOURCE, / SOURCE, SHARE, / SCREENSHOT, / ASPECT, / SETTINGS, SUBTCC, VOL+, VOL, CH+, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, BACK, / SLEEP, SLEEP, TV/RADIO, TV/DTV, INFO, EPG, FAV, NFX, / NET TV, YOUTUBE, / HOME, / SMART, ROJO, VERDE, AMARILLO, AZUL, AUDIO / MTS, / MEDIA, P.MODE, S.MODE, SKIP NEXT / REVEAL, SKIP PREV / INDEX, REPEAT, TSHIFT, FREEZE, STOP / SIZE, REC, REW / HOLD, PLAY/PAUSE / TEXT, FWD / SUBPAGE, .