

## FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.

El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.

Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.

POWER
MUTE
OPTION
HDMI OUT
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
USB
+10 / MEMORY
DISPLAY
PURE DIRECT
ENHANCER
ON SCREEN
VOLUME+
VOLUME -
SKIP NEXT
SKIP PREV
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
ENTER
RETURN
SLEEP
BAND
INFO

PARTY
TOP MENU
PAUSE
STOP
REW
PLAY
FWD
AV 1
AV 2
AV 3
AV 4
AV 5
AV 6
AV 7
AUDIO 1
AUDIO 2
AUDIO 3
SCENE 1
SCENE 2
SCENE 3
SCENE 4
PRESET NEXT
PRESET PREV
PROGRAM+
PROGRAM -

BLUETOOTH
TUNER
HET
PHONO
ENT
MOVIE
MUSIC
STRAIGHT
SUR DECODE
V - AUX
MODE

POWER, MUTE, OPTION, MENU, HDMI OUT, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0USB, / SOURCE, +10 / MEMORY, DISPLAY, PURE DIRECT, ENHANCER, ON SCREEN, VOLUME+, VOL+, VOLUME, VOL, SKIP NEXT, SKIP PREV, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, ENTER, RETURN, BACK, SLEEP, BAND, TV/DTV, INFO, PARTY, EPG, TOP MENU, FAV, PAUSE, STOP, / SMART, REW, VERDE, PLAY, AMARILLO, FWD, AZUL, AV 1, AV 2, AV 3, AV 4, AV 5, AV 6, AV 7, AUDIO 1, AUDIO 2, AUDIO 3, 0SCENE 1, SCENE 2, SCENE 3, SCENE 4, PRESET NEXT, VOL+, PRESET PREV, VOL, PROGRAM+, PROGRAM, AZULTOOTH, TUNER, HET, PHONO, ENT, MOVIE, MUSIC, SHFIT+SLEEP, STRAIGHT, SUR DECODE, AUX, MODE, .