## **FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:**

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando. El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto. Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra en www.mandos.tv



POW	ED
MUT	7373
MEN	NUTE C
1/2/3	/4/5
6/7/8	/9/0
OPTI	ON
TX	r
VOL	+
VOL	(1 <del>11</del> 5
P+	
Р.	4
UP	)
DOV	/N
LEF	Ţ
RIG	нт
OK	
ВАС	K
TV/	R
HEL	P
GUI	DE
MED	IA
REI	<b>D</b>
GREEN /	SLEEP
YELLOW /	AUDIO
BLU	_

REC REW LAY/PAUS FWD
LAY/PAUS
FWD

Listado de botones del mando:

POWER, MUTE, MENU, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0OPTION, TXT, VOL+, VOL, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, BACK, TV/R, TV/DTV, HELP, INFO, GUIDE, EPG, MEDIA, / SMART, ROJO, VERDE / SLEEP, VERDE, AMARILLO / AUDIO, AMARILLO, AZUL, STOP, REC, REW, SHIOFT+VERDE, PLAY/PAUSE, FWD, .

Mas información sobre este mando en:https://www.mandos.tv/ Puede contactar con Mandos.TV de la sigueinte manera:

- Teléfono 693057875
- Whatsapp 693057875
- Email soporte@mandos.tv
- Formulario de contacto: Contacto Mandos.TV