

FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.

El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.

Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.



POWER
MUTE
MENU
PROG. / EXIT
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
SOURCE
USB
DISPLAY
ZOOM
SETUP
TITLE / TTX
VOL+
VOL-
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
ENTER
RETURN
TIME
TV / RAD.
EPG
FAV
RED

GREEN
YELLOW
BLUE
LANGUAGE
P / N
A - B
ANGLE
SUBTITLE
SKIP PREV.
SKIP NEXT
REPEAT
STEP
L / R
SLOW
OPEN / CLOSE
STOP
REC
REV
PLAY / PAUSE
FWD

POWER, MUTE, MENU, PROG / EXIT, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0SOURCE, / AV, USB, DISPLAY, ZOOM, SETARRIBA, TITLE / TTX, VOL+, VOL, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, ENTER, RETURN, BACK, TIME, SLEEP, TV / RAD, TV/DTV, EPG, FAV, ROJO, VERDE, AMARILLO, AZUL, LANGUAGE, P / N, ANGLE, SUBTITLE, SKIP PREV, SKIP NEXT, REPEAT, STEP, L / R, SLOW, OPEN / CLOSE, STOP, REC, REV, PLAY / PAUSE, FWD, .