

# FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.

El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.

Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.



STANDBY
MUTE
OFF
TUNER
CD
TAPE MON
TV/AUX
VCR 1
VCR 3
MASTER VOLUME+
MASTER VOLUME -
CENTER LEVEL+
CENTER LEVEL -
REAR LEVEL -
REAR LEVEL+


STANDBY, POWER, MUTE, OFF, EXIT, TUNER, TAPE MON, TV/AUX, VCR 1, VCR 3, MASTER VOLUME+, VOL+, MASTER VOLUME, VOL, CENTER LEVEL+, CENTER LEVEL, ABAJO, REAR LEVEL, IZQUIERDA, REAR LEVEL+, DERECHA, .