

FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.

El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.

Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.



SRND
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
MENU SYS
MENU VID
MENU AUD
MENU SRC
VOL+
VOL -
SKIP NEXT
SKIP PREV
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
OK
i

STOP
REW
FWD
TUNER
DISC
AUX
TV/STB
TAPE
VCR
F1/F2 / /
F3/F4 /
F5/F6 / / T/C
F7/F8 / PAUSE
RED /
GREEN /
YELLOW / I/II
BLUE /

POWER, MUTE, SRND, MENU, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0 / SOURCE, MENU SYS, MENU VID, MENU AUD, MENU SRC, VOL+, VOL-, SKIP NEXT, SKIP PREV, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, BACK, TV/DTV, INFO, FAV, STOP, / SMART, ROJO, REW, VERDE, FWD, AZUL, TUNER, DISC, AUX, TV/STB, TAPE, VCR, F1/F2 / /, F3/F4 /, F5/F6 / / T/C, F7/F8 / PAUSE, ROJO /, VERDE /, AMARILLO / I/II, AMARILLO, AZUL /, .