

FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.

El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.

Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra en www.mandos.tv




NO DELAY
DISC
CLEAR
1/2/3/4/5
6/7/8/9/10-0
MEMO INPUT
>10
X – FADE
CONTINUE
MEMO SCAN
GROUP
SKIP NEXT
SKIP PREV
DISC -
DISC+
ENTER
REPEAT
TIME/TEXT
SHUFFLE
CHECK
PROGRAM
HIT LIST
HIGH LIGHT
PAUSE

[illegible]

Listado de botones del mando:

POWER, NO DELAY, MUTE, DISC, MENU, CLEAR, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/1, 006/7/8/9/, 0MEMO INPUT, / SCE, FADE, CONTINUE, MEMO SCAN, GROARRIBA, SKIP NEXT, SKIP PREV, DISC, IZQUIERDA, DISC+, DERECHA, ENTER, REPEAT, BACK, TIME/TEXT, SLEEP, SHUFFLE, TV/DTV, CHECK, INFO, PROGRAM, EPG, HIT LIST, FAV, HIGH LIGHT, / NET TV, PAUSE, STOP, / SMART, REW, VERDE, PLAY, AMARILLO, FWD, AZUL, .

Mas información sobre este mando en:<https://www.mandos.tv/>

Puede contactar con Mandos.TV de la siguiente manera:

- Teléfono 693057875
- Whatsapp 693057875
- Email soporte@mandos.tv
- Formulario de contacto: Contacto Mandos.TV