

FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.



POWER	
CLEAR	
1/2/3/4/5	
6/7/8/9/0	
+10	
SKIP NEXT	
SKIP PREV	
OUTPUT UP	
OUTPUT DOWN	
REPEAT	
RANDOM	
CHECK	
EDIT	
P.MODE	
STOP	
REW	
PLAY/PAUSE	
FWD	
DISC SELECTOR 1	
DISC SELECTOR 2	
DISC SELECTOR 3	
DISC SELECTOR 4	
DISC SELECTOR 5	

POWER, CLEAR, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0+1, SKIP NEXT, SKIP PREV, OUTPUT ARRIBA, OUTPUT ABAJO, ABAJO, REPEAT, BACK, RANDOM, TV/DTV, CHECK, INFO, EDIT, EPG, PMODE, FAV, STOP, / SMART, REW, VERDE, PLAY/PAUSE, AMARILLO, FWD, AZUL, DISC SELECTOR 1, DISC SELECTOR 2, DISC SELECTOR 3, DISC SELECTOR 4, DISC SELECTOR 5, .