

FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.

El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.

Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.



STANDBY
MUTE
MENU
EXIT
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
SOURCE
PC
DISPLAY
SIZE / ASPECT
MIX
TEXT
VOL+
VOL -
CH+
CH -
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
OK
SLEEP
DTV
TITLE

INDEX
FAV / PROGRAM
P.MODE
S.MODE
HOLD
RED / GOTO
GREEN / A - B
YELLOW / ANGLE
BLUE / REPEAT
AUDIO / I/II
D.MENU
SUBPAGE
MEDIA
REVEAL
ZOOM
D.SETUP
SUBTITLE
SKIP NEXT
SKIP PREV
TV/RADIO
EJECT
STOP
REW
PLAY/PAUSE
FWD

STANDBY, POWER, MUTE, MENU, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0SOURCE, / SOURCE, DISPLAY, SIZE / ASPECT, MIX, TEXT, VOL+, VOL, CH+, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, BACK, SLEEP, DTV, TV/DTV, TITLE, INFO, INDEX, EPG, FAV / PROGRAM, FAV, P.MODE, / NET TV, S.MODE, HOLD, / SMART, ROJO / GOTO, ROJO, VERDE / A, VERDE, AMARILLO / ANGLE, AMARILLO, AZUL / REPEAT, AZUL, AUDIO / I/II, DMENU, SUBPAGE, MEDIA, REVEAL, ZOOM, DSETARRIBA, SUBTITLE, SKIP NEXT, SKIP PREV, TV/RADIO, EJECT, STOP, REW, PLAY/PAUSE, FWD, .