

FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.

El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.

Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.



POWER
CANCEL
1/2/3/4/5
6/7/8/9/10
+10
DISPLAY MODE
SKIP NEXT
SKIP PREV
INDEX PREV
INDEX NEXT
REPEAT / ALL 1
PROGRAM
RANDOM
OPPEN/CLOSE
PAUSE
STOP
REW
PLAY
FWD

POWER, CANCEL, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/1, 06/7/8/9/, 0+1, DISPLAY MODE, SKIP NEXT, SKIP PREV, INDEX PREV, IZQUIERDA, INDEX NEXT, DERECHA, REPEAT / ALL 1, BACK, PROGRAM, EPG, RANDOM, FAV, OPPEN/CLOSE, / NET TV, PAUSE, STOP, / SMART, REW, VERDE, PLAY, AMARILLO, FWD, AZUL, .