

FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.

El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.

Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.



SYSTEM POWER
MUTE
PURE DIRECT
EON
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
A/B/C/D/E
VOL+
VOL -
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
ENTER
RETURN
SLEEP
NIGHT
STANDBY
CBL/SAT
CD
CD - R
DTV
DVD
DVR/VCR2
MD/TAPE

MULTI CH IN
PHONO
TUNER
V - AUX
VCR 1
SPEAKER B
SPEAKER A

SYSTEM POWER, POWER, MUTE, PURE DIRECT, MENU, EON, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0A/B/C/D/E, VOL+, VOL-, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, ENTER, RETURN, BACK, SLEEP, NIGHT, TV/DTV, STANDBY, SHFIT+POWER, CBL/SAT, DTV, DVD, DVR/VCR2, MD/TAPE, SHFIT+7, MULTI CH IN, PHONO, TUNER, AUX, VCR 1, SPEAKER B, SPEAKER A, .