

FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.



ON
MUTE
MENU
EXIT
BLUETOOTH
HDMI 1
HDMI 2
HDMI 3
HDMI 4
TV
TUNER ON/OFF
DISPLAY
VOL+
VOL -
CH+
CH -
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
ENTER
RETURN
STEREO
DIM
DIRECT

INPUT -
INPUT+
STANDBY
B SUR+
B SUR -
SUB+
SUB -
CTR+
CTR -
MODE -
MODE+

POWER, MUTE, MENU, EXIT, AZULTOOTH, HDMI 1, HDMI 2, HDMI 3, HDMI 4, TUNER ON/OFF, DISPLAY, VOL+, VOL-, CH+, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, ENTER, RETURN, BACK, STEREO, TV/DTV, DIM, INFO, DIRECT, FAV, INPUT, VERDE, INPUT+, AZUL, STANDBY, B SUR+, VOL+, B SUR-, VOL-, SUB+, SUB-, CTR+, CTR-, MODE-, MODE+, .