## **FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:**

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando. El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto. Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.



O
□⊠
MENU
EXIT/SORTIE
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
LIST
-1-
ОРТ
TXT
V+
V =
P+
P -
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
ок
BACK
TV/R
i
GUIDE
FAV
RED

GREEN	
YELLOW	
BLUE	
AUDIO	
SUB	
SKIP NEXT	
SKIP PREV	
PG+	
PG -	
PAUSE	
STOP	
REC	
REW	
PLAY	
FWD	

POWER, MUTE, MENU, EXIT/SORTIE, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0LIST, OPT, TXT, VOL+, VOL, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, BACK, TV/R, TV/DTV, INFO, GUIDE, EPG, FAV, ROJO, VERDE, AMARILLO, AZUL, AUDIO, SUB, SKIP NEXT, SKIP PREV, PG+, PAUSE, STOP, REC, REW, PLAY, FWD, SGHIFT+AZUL, .