

FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.

El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.

Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.



POWER	
MUTE	
ACCD	
HOLOGRAM	
1/11	
2/12	
3/13	
4/14	
5/15	
6/16	
7/17	
8/18	
9/19	
0/20	
FM	
AM	
CD	
PHONO	
VIDEO 1	
VIDEO 2 / AUX	
VOLUME UP	
VOLUME DOWN	
TUNER UP	
TUNER DOWN	

POWER, MUTE, ACCD, MENU, HOLOGRAM, EXIT, 1/11, 2/12, 3/13, 4/14, 5/15, 6/16, 7/17, 8/18, 9/19, 0/2, 00FM, / SOURCE, PHONO, VIDEO 1, VIDEO 2 / AUX, VOLUME ARRIBA, VOL+, VOLUME ABAJO, VOL, TUNER ARRIBA, TUNER ABAJO, ABAJO, .