## **FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:**

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando. El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto. Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.



POWER
MUTE
MENU
EXIT
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
<b>■</b> / πα
VOL+
VOL -
CH+
СН -
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
ОК
BACK
INFO
EPG
FAV
RED/TV-RADIO
GREEN/MEDIA
YELLOW
BLUE/TIMER
AUDIO

USB	
SUBTITLE	
SKIP NEXT	
SKIP PREV	
STOP	
REW	
PLAY	
FWD	
	_

POWER, MUTE, MENU, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0 / TTX, VOL+, VOL, CH+, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, BACK, INFO, EPG, FAV, ROJO/TV, RADIO, ROJO, VERDE/MEDIA, VERDE, AMARILLO, AZUL/TIMER, AZUL, AUDIO, USB, SUBTITLE, SKIP NEXT, SKIP PREV, STOP, REW, PLAY, FWD, .