

FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.

El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.

Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra en www.mandos.tv



POWER	+
MUSIC / MENU	-
CANCEL / NO	MD PLAY
FUNCTION	MD STOP
EDIT	MD SKIP PREV
DISPLAY	MD SKIP NEXT
BAND	TAPE PLAY REVERSE
VOL+	TAPE PAUSE
VOL -	TAPE PLAY
CD SKIP NEXT	TAPE REW
CD SKIP PREV	TAPE FWD
TUNER PRESET +	
TUNER PRESET -	
↔	
↔	
ENTER / YES	
REPEAT	
CLOCK/TIMER SET	
CLOCK/TIMER SELECT	
SCROLL	
PLAY MODE	
LOOP	
CD PAUSE	
CD STOP	
CD PLAY	

Listado de botones del mando:

POWER, MUSIC / MENU, MENU, CANCEL / NO, EXIT, FUNCTION, / SCE, EDIT, DISPLAY, BAND, VOL+, VOL, CD SKIP NEXT, CD SKIP PREV, TUNER PRESET+, TUNER PRESET, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, ENTER / YES, REPEAT, BACK, CLOCK/TIMER SET, SLEEP, CLOCK/TIMER SELECT, TV/DTV, SCROLL, INFO, PLAY MODE, EPG, LOOP, FAV, CD PAUSE, CD STOP, / SMART, CD PLAY, AMARILLO, MD PLAY, MD STOP, MD SKIP PREV, MD SKIP NEXT, TAPE PLAY REVERSE, TAPE PAUSE, TAPE PLAY, TAPE REW, VERDE, TAPE FWD, AZUL, .

Mas información sobre este mando en:<https://www.mandos.tv/>

Puede contactar con Mandoms.TV de la siguiente manera:

- Teléfono 693057875
- Whatsapp 693057875
- Email [soporte@mandos.tv](mailto:support@mandos.tv)
- Formulario de contacto: Contacto Mandoms.TV