FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando. El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto. Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.



	Ó
	MENU
	EXIT
	1/2/3/4/5
	6/7/8/9/0
	SOUND TRACK
	CH. LIST
	ATTR
	REPLAY
	RSV LIST
	/ SUB. / TXT
	VOL+
	VOL-
	CH+
	СН-
	UP
	DOWN
	LEFT
	RIGHT
	OK
•	Q. SKIP
	TV / RADIO
	INFO
	EPG

RECENT CH.
RED / A
GREEN / B
YELLOW / C
BLUE / D
PAGE+
PAGE-
PAUSE
STOP
RECORD
REW
PLAY
FWD

POWER, MUTE, MENU, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0SOUND TRACK, / AV, CH LIST, ATTR, REPLAY, RSV LIST, / SUB / TXT, VOL+, VOL, CH+, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, Q SKIP, BACK, TV / RADIO, TV/DTV, INFO, EPG, RECENT CH, FAV, ROJO / A, ROJO, VERDE / B, VERDE, AMARILLO / C, AMARILLO, AZUL / D, AZUL, PAGE+, PAGE, PAUSE, STOP, RECORD, REW, PLAY, FWD, .