

FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.

El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.

Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.



FUNCTION
MUTE
MENU/PBC
1/2/3/4/5
6/7/8/9/10
DVD/TV/AV IN
10+
OSD
ZOOM
SETUP
SUBTITLE
VOL+
VOL -
SKIP NEXT
SKIP PREV
UP/CH+
DOWN/CH -
LEFT
RIGHT
ENTER
REPEAT
A - TIME
TITLE
PROG
ANGLE

... / STOP
REW
PLAY/PAUSE
FWD
AUDIO
+
-

FUNCTION, POWER, MUTE, MENU/PBC, MENU, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/1, 06/7/8/9/, 0DVD/TV/AV IN, / SOURCE, 10+, OSD, ZOOM, SETARRIBA, SUBTITLE, VOL+, VOL, SKIP NEXT, SKIP PREV, ARRIBA/CH+, ABAJO/CH, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, ENTER, REPEAT, BACK, TIME, SLEEP, TITLE, INFO, PROG, EPG, ANGLE, FAV, / STOP, / SMART, REW, VERDE, PLAY/PAUSE, AMARILLO, FWD, AZUL, AUDIO, .