FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando. El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto. Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.





D	OWN/TUNE -
L	EFT/PRESET -
RI	GHT/PRESET+
	ENTER
	±
	SLEEP
	C>/>C
	DIMMER
	MEMORY
	MODE
F	PLAY/PAUSE
	VOCAL
	TREBLE
	BASS
	TONE+
	TONE -

POWER, MENU, MUTE, QUICK MENU, BT PAIRING/INFO, EXIT, AUX, BD/DVD, AZULTOOTH, CBL/SAT, GAME, NET, PHONO, STRMBOX, OTUNER, / SOURCE, MOVIE/TV, MUSIC, VOL+, VOL, SKIP NEXT, SKIP PREV, ARRIBA/TUNE+, ABAJO/TUNE, ABAJO, IZQUIERDA/PRESET, IZQUIERDA, DERECHA/PRESET+, DERECHA, ENTER, BACK, SLEEP, TV/DTV, DIMMER, INFO, MEMORY, EPG, MODE, FAV, PLAY/PAUSE, AMARILLO, VOCAL, TREBLE, BASS, TONE+, TONE, SHFIT+ P, .