

FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra en www.mandos.tv




MUTING
MENU
CANCEL
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
>10
DISPLAY
SUBWOOFER LEVEL
CENTER FOCUS
OSD
VOLUME+
VOLUME -
SKIP NEXT
SKIP PREV
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
ENTER
RETURN
ACTION
FM MODE
CH SELECT
POSITION MEMORY

[illegible]

Listado de botones del mando:

POWER, MUTING, MUTE, MENU, CANCEL, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, DISPLAY, SUBWOOFER LEVEL, CENTER
FOCUS, OSD, VOLUME+, VOL+, VOLUME, VOL, SKIP NEXT, SKIP PREV, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, ENTER, RETURN,
BACK, ACTION, SLEEP, FM MODE, TV/DTV, CH SELECT, INFO, POSITION MEMORY, EPG, TOP MENU, FAV, PAUSE, STOP, /
SMART, REW, VERDE, PLAY, AMARILLO, FWD, AZUL, AUDIO, DVD/CD, TUNER, VCR, SFC, PLAY MODE, .

Mas información sobre este mando en:<https://www.mandos.tv/>

Puede contactar con Mandos.TV de la siguiente manera:

- Teléfono 693057875
- Whatsapp 693057875
- Email soporte@mandos.tv
- Formulario de contacto: Contacto Mandos.TV