

FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.

El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.

Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra en www.mandos.tv



| |
|---------------------------|
| |
| MUTING |
| TUNER MENU |
| CLEAR |
| 1/2/3/4/5 |
| 6/7/8/9/0 |
| FUNCTION |
| >10 |
| DISPLAY |
| AUTO FORMAT DIRECT |
| TUNER/BAND |
| SUBTITLE |
| VOLUME+ |
| VOLUME - |
| SKIP NEXT/PRESET+ |
| SKIP PREV/PRESET - |
| UP |
| DOWN |
| LEFT |
| RIGHT |
| ENTER |
| / RETURN |
| SLEEP |
| TV/VIDEO |
| DIMMER |

| |
|---------------------|
| PLAY MODE |
| MODE |
| EJECT |
| PAUSE |
| STOP |
| REW |
| PLAY |
| FWD |
| AUDIO |
| DVD MENU |
| DVD DISPLAY |
| ANGLE |
| DVD SETUP |
| DSGX |
| ENTER |
| REPEAT |
| NIGHT MODE |
| FM MODE |
| DVD TOP MENU |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |

Listado de botones del mando:

POWER, MUTING, MUTE, TUNER MENU, MENU, CLEAR, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0FUNCTION, / SCE, DISPLAY, AUTO FORMAT DIRECT, TUNER/BAND, SUBTITLE, VOLUME+, VOL+, VOLUME, VOL, SKIP NEXT/PRESET+, SKIP PREV/PRESET, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, ENTER, / RETURN, BACK, SLEEP, TV/VIDEO, TV/DTV, DIMMER, INFO, PLAY MODE, EPG, FAV, EJECT, / NET TV, PAUSE, STOP, / SMART, REW, VERDE, PLAY, AMARILLO, FWD, AZUL, AUDIO, DVD MENU, DVD DISPLAY, ANGLE, DVD SETARRIBA, DSGX, REPEAT, NIGHT MODE, FM MODE, DVD TOP MENU, .

Mas información sobre este mando en:<https://www.mandos.tv/>

Puede contactar con Mandos.TV de la siguiente manera:

- Teléfono 693057875
- Whatsapp 693057875
- Email soporte@mandos.tv
- Formulario de contacto: Contacto Mandos.TV