

FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.

El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.

Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra en www.mandos.tv





TIMER
TIMER ON/OFF
CD DIRECT 1
CD DIRECT 2
CD DIRECT 3
AUX/CDR
AUTO REV.
DIM
CD 123
TUNER
TAPE
VOLUME +
VOLUME -
SKIP NEXT
SKIP PREV
BASS+
BASS -
TREBLE -
TREBLE +
CLOCK
REPEAT
SLEEP
SHUFFLE

[illegible]

Listado de botones del mando:

POWER, MUTE, TIMER, MENU, TIMER ON/OFF, EXIT, CD DIRECT 1, CD DIRECT 2, CD DIRECT 3, AUX/CDR, / SCE, AUTO
REV, DIM, CD 123, TUNER, TAPE, VOLUME+, VOL+, VOLUME, VOL, SKIP NEXT, SKIP PREV, BASS+, BASS, ABAJO, TREBLE,
IZQUIERDA, TREBLE+, DERECHA, CLOCK, REPEAT, BACK, SLEEP, SHUFFLE, TV/DTV, NEW, INFO, PROGRAM, EPG, FAV,
STOP, / SMART, REW, VERDE, PLAY/PAUSE, AMARILLO, FWD, AZUL, .

Mas información sobre este mando en:<https://www.mandos.tv/>

Puede contactar con Mandos.TV de la siguiente manera:

- Teléfono 693057875
- Whatsapp 693057875
- Email soporte@mandos.tv
- Formulario de contacto: Contacto Mandos.TV