

FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.

El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.

Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra en www.mandos.tv



AMP
CD
TUNER
TAPE
VOLUME+
VOLUME -
CD SKIP NEXT
CD SKIP PREV
STATION+
STATION -
DISC SELECT
CD STOP
CD PLAY
CD
TUNER
PHONO
TAPE 1
TAPE 2
LINE
DECK I
DECK II
TAPE PLAY REVERSE
TAPE SELECT
TAPE STOP
TAPE REW

[illegible]

Listado de botones del mando:

AMP, POWER, TUNER, TAPE, VOLUME+, VOL+, VOLUME, VOL, CD SKIP NEXT, CD SKIP PREV, STATION+, STATION, ABAJO, DISC SELECT, FAV, CD STOP, / SMART, CD PLAY, AMARILLO, PHONO, TAPE 1, TAPE 2, LINE, DECK I, IZQUIERDA, DECK II, DERECHA, TAPE PLAY REVERSE, BACK, TAPE SELECT, TAPE STOP, TAPE REW, VERDE, TAPE PLAY, TAPE FWD, AZUL, .

Mas información sobre este mando en:<https://www.mandos.tv/>

Puede contactar con Mandos.TV de la siguiente manera:

- Teléfono 693057875
- Whatsapp 693057875
- Email soporte@mandos.tv
- Formulario de contacto: Contacto Mandos.TV