

FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra en www.mandos.tv



ZON
STANDBY
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0-10
(CD)
(TUNER)
ENTER
SKIP NEXT
SKIP PREV
REPEAT
RANDOM
PROGRAM
STOP
REW
PLAY/PAUSE
FWD
ZON
STANDBY
STR/MONO
AM/FM
INFO
MEMORY
AUTO

TUNE -
TUNE+
ZON
MUTE
VOL+
VOL -
STANDBY
TV
TAPE
AUX
TUNER
CD
PHONO
BASS+
BASS -
TREB+
TREB -
L
R
DEFAULT

Listado de botones del mando:
ZONE 1, STANDBY, POWER, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0CD, / SCE, TUNER, ENTER, SKIP NEXT, SKIP PREV, REPEAT, BACK, RANDOM, TV/DTV, PROGRAM, EPG, STOP, SMART, REW, VERDE, PLAY/PAUSE, AMARILLO, FWD, AZUL, ZONE 2, STR/MONO, SLEEP, AM/FM, INFO, MEMORY, AUTO, TUNE, TUNE+, ZONE 3, MUTE, VOL+, VOL, EXIT, TAPE, AUX, PHONO, BASS+, VOL+, BASS, VOL, TREB+, TREB, IZQUIERDA, DERECHA, DEFAULT, .

Mas información sobre este mando en:<https://www.mandos.tv/>
Puede contactar con Mandos.TV de la siguiente manera:
- Teléfono 693057875
- Whatsapp 693057875
- Email soporte@mandos.tv
- Formulario de contacto: Contacto Mandos.TV