

FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
 El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
 Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.



/ SETUP
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
VOL+
VOL-
CHAN+
CHAN-
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
OK
/ MODE
TV
i
APP
RED / F1
GREEN / F2

YELLOW / F3
BLUE / F4
SKIP NEXT
SKIP PREV
STOP
REW
PLAY/PAUSE
FWD
T
POWER
MUTE
SOURCE

POWER, / SETARRIBA, MENU, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, VOL+, VOL-, CHAN+, CHAN-, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, BACK, / MODE, SLEEP, TV/DTV, INFO, APP, / SMART, ROJO / F1, ROJO, VERDE / F2, VERDE, AMARILLO / F3, AMARILLO, AZUL / F4, AZUL, SKIP NEXT, SKIP PREV, STOP, REW, PLAY/PAUSE, FWD, MUTE, SOURCE, .