

FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.

El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.

Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra en www.mandos.tv



CLEAR
SOURCE
DISPLAY
CD FINALIZE/ERASE
CD SYNC
REC LEVEL +
REC LEVEL -
FOLDER -
FOLDER+
REPEAT
SHUFFLE
PROGRAM
CD OPEN /CLOSE
CD STOP
CD RECORD
CD REW/SKIP PREV
CD PLAY/PAUSE
CD FWD/SKIP NEXT
TAPE COUNTER RESET
TAPE RECORD
TAPE FWD
TAPE REW
TAPE PAUSE
TAPE STOP
TAPE PLAY REVERSE

[illegible]

Listado de botones del mando:

CLEAR, EXIT, SCE, / SCE, DISPLAY, CD FINALIZE/ERASE, CD SYNC, REC LEVEL+, REC LEVEL, ABAJO, FOLDER, IZQUIERDA, FOLDER+, DERECHA, REPEAT, BACK, SHUFFLE, TV/DTV, PROGRAM, EPG, CD OPEN/CLOSE, / NET TV, CD STOP, / SMART, CD RECORD, ROJO, CD REW/SKIP PREV, VERDE, CD PLAY/PAUSE, AMARILLO, CD FWD/SKIP NEXT, AZUL, TAPE COUNTER RESET, TAPE RECORD, VOL+, TAPE FWD, TAPE REW, TAPE PAUSE, TAPE STOP, TAPE PLAY REVERSE, TAPE PLAY, USB ERASE, USB PAUSE, USB STOP, SHFIT+, USB RECORD, USB REW/SKIP PREV, USB PLAY, USB FWD/SKIP NEXT, .

Mas información sobre este mando en:<https://www.mandos.tv/>

Puede contactar con Mandos.TV de la siguiente manera:

- Teléfono 693057875
- Whatsapp 693057875
- Email soporte@mandos.tv
- Formulario de contacto: Contacto Mandos.TV