

FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.

El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.

Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.



STANDBY
MUTE
MENU
CLEAR
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
AV
10+
OSD
ZOOM
SETUP
SUB - T
SKIP NEXT
SKIP PREV
UP/CH+
DOWN/CH -
LEFT/VOL -
RIGHT/VOL+
ENTER
RETURN
STEP
TV
EDIT
PROG
SCART

OPEN/CLOSE
STOP
REC
REW
PLAY/PAUSE
FWD
TIMER
AUDIO
ERASE
ZOOM
FINALIZE
REC MDOE
REPEAT A - B
SLOW
PAL/NTSC
PRO DISC
DVD
ANGLE

STANDBY, POWER, MUTE, MENU, CLEAR, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0AV, / SOURCE, 10+, OSD, ZOOM, SETARRIBA, SUB, SKIP NEXT, SKIP PREV, ARRIBA/CH+, ABAJO/CH, ABAJO, IZQUIERDA/VOL, IZQUIERDA, DERECHA/VOL+, DERECHA, ENTER, RETURN, BACK, STEP, SLEEP, TV/DTV, EDIT, INFO, PROG, EPG, SCART, FAV, OPEN/CLOSE, / NET TV, STOP, / SMART, REC, ROJO, REW, VERDE, PLAY/PAUSE, AMARILLO, FWD, AZUL, TIMER, AUDIO, ERASE, FINALIZE, REC MDOE, REPEAT A, SLOW, PAL/NTSC, PRO DISC, DVD, ANGLE, .