

# **FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:**

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.  
 El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.  
 Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.



ON/STANDBY
AUDIO
MENU
SEARCH
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
DISPLAY
ZOOM/SLOW
SETUP
SUBTITLE
VOLUME+
VOLUME -
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
OK
REPEAT
DVD/TV
TITLE
PROGRAM/ANGLE
STOP
REW
PLAY/PAUSE
FWD


ON/STANDBY, POWER, AUDIO, MUTE, MENU, SEARCH, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0DISPLAY, ZOOM/SLOW, SETARRIBA, SUBTITLE, VOLUME+, VOL+, VOLUME, VOL, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, REPEAT, BACK, DVD/TV, TV/DTV, TITLE, INFO, PROGRAM/ANGLE, EPG, STOP, / SMART, REW, VERDE, PLAY/PAUSE, AMARILLO, FWD, AZUL, .