

FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.

El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.

Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra en www.mandos.tv



POWER ON/SOURCE
MUTING
TEST TONE
OUTPUT
CH 1
CH 2
CH 3
CH 4
CH 5
CH 6
CH 7
CH 8
OSD
SPEAKER
DOLBY/DTS
DSP SIMU.
VOLUME +
VOLUME -
CHANNEL/SKIP +
CHANNEL/SKIP -
TUNING +
TUNING -
BAND
MODE
ENTER

5CH/7CH STEREO
6.7/7.1 SURROUND
STEREO
DIRECT
MODE
ANALOG
EXT.IN
OFF
SURR. PARA.
SETUP
MEMORY
MUSIC
1 – TUNER
2 – PHONO
3 – CD
4 – CDR/TAPE
5 – VDP
6 – DVD
7 – VCR-1
8 – VCR-27V. AUX
9 – TV/DBS
0
+10
TV/VCR

Listado de botones del mando:

ORIGINAL, SARRIBAERIOR, POWER ON/SCE, POWER, MUTING, MUTE, TEST TONE, MENU, OUTPUT, EXIT, CH 1, CH 2, CH 3, CH 4, CH 5, CH 6, CH 7, CH 8, OSD, SPEAKER, DOLBY/DTS, DSP SIMU, VOLUME+, VOL+, VOLUME, VOL, CHANNEL/SKIP+, CHANNEL/SKIP, TUNING+, TUNING, ABAJO, BAND, IZQUIERDA, MODE, DERECHA, ENTER, 5CH/7CH STEREO, SLEEP, 67/71 SURROUND, TV/DTV, STEREO, EPG, DIRECT, FAV, NET, ANALOG, SMART, TUBE, EXTIN, VIDEO, OFF, SURR PARA, SETARRIBA, MEMORY, MULTI, TUNER, PHONO, CDR/TAPE, VDP, DVD, VCR, 27V AUX, TV/DBS, 00+1, TV/VCR, . . . /

9 9 9 *

Mas información sobre este mando en:<https://www.mandos.tv/>

Puede contactar con Mandos.TV de la siguiente manera:

- Teléfono 693057875
- Whatsapp 693057875
- Email soporte@mandos.tv
- Formulario de contacto: Contacto Mandos.TV