

FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.

El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.

Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra en www.mandos.tv



CLEAR
1/2/3/4/5
6/7/8/9/10
A.SPACE / A.CUE
FADER
M.SCAN
CONTINUE
LINE OUT LEVEL +
LINE OUT LEVEL -
SKIP NEXT
SKIP PREV
INDEX >
< INDEX
SLOW REW
SLOW FWD
REPEAT
TIME
SHUFFLE
CHECK
PROGRAM
A ⇐ ⇒ B
OPEN / CLOSE
PAUSE
STOP
REW

[illegible]

Listado de botones del mando:

CLEAR, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/1, 0/SPACE / ACUE, FADER, MSCAN, CONTINUE, LINE OUT LEVEL+, VOL+, LINE OUT LEVEL, VOL, SKIP NEXT, SKIP PREV, INDEX x, INDEX, ABAJO, SLOW REW, IZQUIERDA, SLOW FWD, DERECHA, REPEAT, BACK, TIME, SLEEP, SHUFFLE, TV/DTV, CHECK, INFO, PROGRAM, EPG, FAV, OPEN / CLOSE, / NET TV, PAUSE, STOP, / SMART, REW, VERDE, PLAY, AMARILLO, FWD, AZUL, 11/12/13/14/15, 16/17/18/19/2, .

Mas información sobre este mando en:<https://www.mandos.tv/>

Puede contactar con Mandos.TV de la siguiente manera:

- Teléfono 693057875
- Whatsapp 693057875
- Email soporte@mandos.tv
- Formulario de contacto: Contacto Mandos.TV