

FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.



STANDBY/ON
MUTE
MENU
CLEAR
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
FRT. SURR./EXT PWR
HOME MENU
DISPLAY
ZOOM
SETUP
SUBTITLE
VOLUME+
VOLUME -
SKIP NEXT
SKIP PREV
UP / TUNE+
DOWN / TUNE -
LEFT / ST -
RIGHT / ST+
ENTER
RETURN
SOUND
SURROUND
ANGLE

TOP MENU
OPEN/CLOSE
PAUSE
STOP
REW
PLAY
FWD
AUDIO
PLAYLIST 1
PLAYLIST 2
PLAYLIST 3
DVD/CD
LINE
TUNER (AM/FM)

STANDBY/ON, POWER, MUTE, MENU, CLEAR, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0FRT SURR/EXT PWR, / SOURCE, HOME MENU, DISPLAY, ZOOM, SETARRIBA, SUBTITLE, VOLUME+, VOL+, VOLUME, VOL, SKIP NEXT, SKIP PREV, ARRIBA / TUNE+, ABAJO / TUNE, ABAJO, IZQUIERDA / ST, IZQUIERDA, DERECHA / ST+, DERECHA, ENTER, RETURN, BACK, SOUND, SLEEP, SURROUND, TV/DTV, ANGLE, EPG, TOP MENU, FAV, OPEN/CLOSE, / NET TV, PAUSE, STOP, / SMART, REW, VERDE, PLAY, AMARILLO, FWD, AZUL, AUDIO, PLAYLIST 1, PLAYLIST 2, PLAYLIST 3, DVD/CD, LINE, TUNER AM/FM, USB, .