

FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.

El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.

Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.



MENU
EXIT
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
INPUT
CH.LIST
DISPLAY
SIZE
PICTURE
TV/TXT / D. SET
VOL+
VOL -
CH+
CH -
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
OK
SLEEP
TV/RADIO
INDEX

EPG
FAV
ASPECT
HOLD
RED / D. TIT
GREEN / D. ANG
YELLOW / D. REP
BLUE / D. GOTO
NICAM/A2 / D. LAN
CANCEL / D. MENU
REC LIST
REVEAL / D. SUB
SOUND
SUBPAGE
SUBTITLE
SKIP NEXT
SKIP PREV
STOP
REC
REW
PLAY/PAUSE
FWD

POWER, MUTE, MENU, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0INPUT, / SOURCE, CHLIST, DISPLAY, SIZE, PICTURE, TV/TXT / D SET, VOL+, VOL, CH+, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, BACK, SLEEP, TV/RADIO, TV/DTV, INDEX, INFO, EPG, FAV, ASPECT, / NET TV, HOLD, / SMART, ROJO / D TIT, ROJO, VERDE / D ANG, VERDE, AMARILLO / D REP, AMARILLO, AZUL / D GOTO, AZUL, NICAM/A2 / D LAN, CANCEL / D MENU, REC LIST, REVEAL / D SUB, SOUND, SUBPAGE, SUBTITLE, SKIP NEXT, SKIP PREV, STOP, REC, SHIT+ROJO, REW, PLAY/PAUSE, FWD, .