

# FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.  
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.  
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.



STANDBY/ON
MUTE
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
INDEX
DISPLAY
RANDOM
DIMMER
VOLUME+
VOLUME -
PRESET+
PRESET -
UP / FOLDER+
DOWN / FOLDER -
LEFT / FILE -
RIGHT / FILE+
ENTER
REPEAT
SLEEP
A - B
TIME / INFO
PROG
BAND
OPEN/CLOSE
PAUSE

STOP
SKIP PREV
PLAY
SKIP NEXT
AUX
CD
PORTABLE
TUNER
USB

STANDBY/ON, POWER, MUTE, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0INDEX, DISPLAY, RANDOM, DIMMER, VOLUME+, VOL+, VOLUME, VOL, PRESET+, PRESET, ARRIBA / FOLDER+, ABAJO / FOLDER, ABAJO, IZQUIERDA / FILE, IZQUIERDA, DERECHA / FILE+, DERECHA, ENTER, REPEAT, BACK, SLEEP, TV/DTV, TIME / INFO, INFO, PROG, EPG, BAND, FAV, OPEN/CLOSE, / NET TV, PAUSE, STOP, / SMART, SKIP PREV, VERDE, PLAY, AMARILLO, SKIP NEXT, AZUL, AUX, PORTABLE, TUNER, SHFIT+4, USB,