

FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
 El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
 Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.



HOME
EXIT
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
REC LIST
VOL+
VOL -
/ CH+
/ CH -
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
BACK
TV
i+ /
/ GUIDE
HELP

NETFLIX
GOOGLE PLAY
RED
GREEN
YELLOW
BLUE
AUDIO
PAUSE
REC
REW
PLAY
FWD

POWER, MUTE, HOME, MENU, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0 / SOURCE, REC LIST, VOL+, VOL, / CH+, / CH, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, BACK, SLEEP, TV/DTV, i+ /, INFO, / GUIDE, EPG, HELP, FAV, NETFLIX, / NET TV, GOOGLE PLAY, / SMART, ROJO, VERDE, AMARILLO, AZUL, AUDIO, PAUSE, REC, REW, PLAY, FWD, .